

Información de seguridad y servicio

32S5355/77I
43S5355/77I
50U7345/77I
55U7345/77I

www.aoc.com

©2025 AOC. All Rights Reserved.



Industria Argentina



AOC

Información importante

Advertencia



Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, evite exponer este televisor a la lluvia o a humedad alta. El televisor no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras. No coloque recipientes con líquidos o floreros encima del televisor.



Este símbolo advierte al usuario sobre la presencia de piezas expuestas en el interior del gabinete que conducen "voltaje peligroso" que podría ser de suficiente magnitud para presentar el riesgo de descarga eléctrica para las personas.



En la documentación impresa que viene con el aparato, un signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario sobre una instrucción importante, o una instrucción de mantenimiento o servicio.

Precaución

Para evitar descargas eléctricas, no use este enchufe de CA polarizado con una extensión u otros enchufes, a menos que las clavijas se puedan insertar en su totalidad y queden totalmente cubiertas.

Precaución:

El uso a largo plazo de este equipo con un volumen superior a 85 decibelios puede dañar su audición.

Información de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones detenidamente.
2. Conserve estas instrucciones (guarde este manual).
3. Preste atención a todas las advertencias.

Peligros de estabilidad

Un aparato de televisión se puede caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas de las lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar si toma precauciones sencillas, por ejemplo:

- **SIEMPRE** asegúrese de que el aparato de televisión no sobresalga del borde del mueble de soporte.
- **SIEMPRE** utilice gabinetes, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del aparato de televisión.
- **SIEMPRE** utilice muebles que puedan sostener el aparato de televisión de manera segura.
- **SIEMPRE** eduque a los niños acerca de los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el aparato de televisión o sus controles.
- **SIEMPRE** oriente los cables conectados hacia la televisión para que no se

Artefacto:

Modelo:

Fabricante / Importador:
Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Esmeralda 910, 1° piso – BsAs.

Fecha de Venta:

N° de Serie:

Firma y Sello de la casa vendedora:

Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.

En adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este artefacto por el término de 1 (uno) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente– cuando el mismo fallase en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

- 1- Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el adquirente conjuntamente con la factura original de compra.
- 2- Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1- Uso impropio o distinto al doméstico o descuido y/o negligencia del usuario.
 - 2.2- Exceso o caídas de la tensión de alimentación eléctrica que impliquen el uso en condiciones anormales.
 - 2.3- Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4- Cualquier intervención del artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
- 3- La garantía carecerá de validez si se observara lo siguiente:
 - 3.1- Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o la factura.
 - 3.2- Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los encabezamientos del presente certificado.
- 4- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1- Los daños ocasionados al exterior del gabinete y/o pantalla del producto.
 - 4.2- Las roturas, caídas, golpes o ralladuras causados por traslados o acciones de cualquier naturaleza.
 - 4.3- Los daños o fallas ocasionadas por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual del Uso del mismo.
 - 4.4- Las fallas, daños roturas o desgastes producidos por maltratos o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5- Las fallas, daños, roturas o desgastes causados por el derrame (intencional o accidental) de líquidos o la presencia de insectos en el interior del producto.
 - 4.6- Las fallas, daños o roturas causadas por otros equipos interconectados al producto.
 - 4.7- El uso o instalación de software (programas), interfaces o partes y/o accesorios no autorizados por "la empresa".
 - 4.8- Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débil.
 - 4.9- Las fallas o daños producidos por deficiencias en las señales conectadas al producto.
- 5- Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
- 6- La empresa no asume responsabilidad alguna por daños personales o a la propiedad del usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso la falta de mantenimiento.
En caso de falla, el usuario deberá requerir a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado acompaña la presente. La empresa asegura al usuario la reparación o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación salvo caso fortuito o fuerza mayor.
- 7- La reparación o el reemplazo del producto, podrá efectuarse con piezas de repuesto reacondicionadas cuyo funcionamiento es equivalente al de las piezas originales, garantizando un producto que reúna en cualquier caso las condiciones óptimas necesarias para su uso normal. El producto reparado o reemplazado estará garantizado por el tiempo restante del período de garantía original o bien por 90 días contados a partir de la fecha de reparación o reemplazo, el que sea mayor.
- 8- Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
- 9- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

NOTA:

La salvaguarda de la información (archivos personales o programas), será responsabilidad del cliente que deberá preservarlos en forma externa previo a concurrir al Centro de Servicios. La empresa no se hace responsable por la pérdida de información, datos, imágenes o archivos debido a fallas producidas en el equipo.

Para cualquier tipo de consulta, en caso de necesidad de reparación o compra de repuestos, consultá telefónicamente y a la Mesa de Ayuda exclusiva de AOC TV para conocer el Centro de Servicios Autorizado más cercano a tu domicilio.

Mesa de Ayuda exclusiva de AOC TV:

- **Argentina**
Tel.: 0810-444-7782 (C.A.B.A.)
Tel.: 0800-444-7749 (Interior)

- **Paraguay**
Tel.: 0098005420202
- **Uruguay**
Tel.: 0004054760

Horario de Atención
Lunes a viernes: 08:00 a 20:00 hs.
Sábados: 08:00 a 14:00 hs.

WhatsApp Web disponible 24/7:

+54 11 2759 9984

puedan desplazar, tirar ni agarrar.

- **NUNCA** coloque un aparato de televisión en una ubicación inestable.
- **NUNCA** coloque un aparato de televisión en un mueble alto (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar el mueble y el aparato de televisión a un soporte adecuado.
- **NUNCA** coloque un aparato de televisión sobre un paño u otros materiales que puedan estar ubicados entre el aparato de televisión y el mueble de soporte.
- **NUNCA** coloque objetos que puedan tentar a los niños, tales como juguetes, controles remotos, a subir a la parte superior de la televisión o al mueble en donde está ubicada la televisión.


Si el aparato de televisión existente se va a conservar y reubicar, se deben aplicar las mismas consideraciones que se indicaron anteriormente.

Riesgo de las baterías

- No ingiera la pila. Peligro de quemadura química.
- Es posible que el control remoto del televisor tenga baterías tipo botón. Si se traga esta batería tipo botón, puede generar graves quemaduras internas en solo 2 horas y puede causar la muerte.
- Guarde las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.
- Si el compartimiento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo lejos del alcance de los niños.
- Si sospecha que alguien se ha tragado una pila o que se encuentra alojada en alguna parte de su cuerpo, busque atención médica de inmediato.
- Existe un riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.
- El repuesto de una batería con un tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio).
- La eliminación de una batería en una hoguera o en un horno caliente, o el aplastamiento o corte mecánico de una batería pueden provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno que rodea una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería que se somete a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Instalación

Posicionamiento



La distancia recomendada para ver el televisor es 3 a 7 veces la altura de la pantalla. Si se ve televisión durante mucho tiempo o en una habitación oscura, se puede generar fatiga ocular. Para obtener una imagen clara, evite exponer la pantalla directamente a la luz o la luz solar. Se recomienda que las luces del techo den directamente hacia abajo, hacia el suelo, y que las ventanas, desde las cuales puede llegar luz sobre la pantalla, estén cubiertas con cortinas que queden bien cerradas. Lo mejor es instalar el televisor en una sala donde el suelo y las paredes no sean reflectantes.

Para prevenir accidentes que pueden causar lesiones a personas o daños en el dispositivo, tome las medidas de seguridad adecuadas cuando instale el televisor y asegúrese de colocarlo sobre una superficie firme y nivelada.

Respete las siguientes instrucciones para la correcta instalación del televisor a fin de prevenir accidentes que pueden causar daños o lesiones a personas.

- Coloque el televisor sobre una superficie estable y nivelada.
- No cuelgue objetos sobre el televisor. No permita que los niños se suban al televisor.
- No instale el televisor en un lugar expuesto a temperaturas extremas, como la luz solar directa, cerca de una fuente de calor o donde esté expuesto a aire acondicionado directo.
- Evite poner el televisor en lugares calurosos, aceitosos, húmedos o con polvo.
- No utilice el televisor al aire libre donde puedan entrar insectos a la carcasa.
- No instale el televisor donde haya vibraciones mecánicas.
- No instale el televisor en lugares desde los que podría caerse, como un pilar. Siempre intente instalarlo sobre una superficie más grande que la base.

Uso en exterior

No instale el televisor donde pueda quedar expuesto a la lluvia. Esto puede provocar una descarga eléctrica. Evite exponer el televisor a la luz solar directa o al calor, ya que esto podría causar daños.

Accesorios

No utilice accesorios o periféricos no recomendados por el fabricante, ya que esto puede dañar el dispositivo.

Instalación en la pared

Para instalarlo en la pared, se requiere un soporte de montaje adecuado. Para instalar o sacar el televisor mediante el uso de este soporte, recurra a un profesional cualificado.

Si el televisor no se asegura correctamente durante la instalación o desinstalación, puede caerse y provocar daños graves.

Solo utilice un montaje que pueda sostener de forma segura el peso del televisor.

Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando instale el televisor mediante un montaje.

- Cuando instale el televisor, asegúrese de seguir las instrucciones de funcionamiento incluidas con el montaje.
- Asegúrese de fijar el bastidor de soporte correctamente.
- No cuelgue el televisor del techo. Podría caerse y provocar lesiones graves.

Cable de alimentación de CA

- Utilice el cable de CA suministrado por AOC y asegúrese de que el voltaje que suministra su compañía eléctrica local sea el correcto.
- El enchufe se ha desarrollado para fines de seguridad, y encajará en un tomacorriente único. Si no puede insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, póngase en contacto con su distribuidor.

Licencias

HDMI



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dolby ATMOS (Solo para la serie 7345.)



Dolby, Dolby ATMOS y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales e inéditos. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

HEVC



Cubierto por una o más reivindicaciones de patentes de HEVC enumeradas en patentlist.accessadvance.com.


Listo para el futuro con decodificación HEVC avanzada.

Otras marcas comerciales

Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Preparación

1. Instale la base y el pedestal, coloque el televisor sobre una superficie sólida.




Asegúrese de que el televisor esté en una posición que permita una buena circulación de aire. No cubra las aberturas de ventilación en la parte posterior.

A fin de evitar accidentes, no coloque velas encendidas, o cualquier otra fuente de llamas, encima o cerca del televisor.

Evite el calor, la exposición directa a la luz solar, la lluvia u otro contacto con el agua. El equipo no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras.


2. Enchufe el cable de alimentación al televisor primero y, a continuación, conéctelo al tomacorriente de la pared.
3. Conecte el cable de antena analógica o digital o el enchufe de televisión por cable, en el enchufe en la toma de antena de la parte posterior del televisor.



- Desenchufe el televisor si no se va a utilizar durante un largo período. Nunca saque el enchufe tirándolo del cable.
- Asegúrese de que el acceso al tomacorriente no esté obstruido y que el enchufe se pueda sacar fácilmente.

El televisor debe estar instalado cerca de un tomacorriente accesible. No utilice un tomacorriente en mal estado. Colocar el enchufe completamente. Si queda suelto, puede causar un cortocircuito. Comuníquese con un electricista para cambiar el tomacorriente.

Tome las siguientes precauciones para evitar daños en el cable de alimentación de CA. Un cable dañado puede causar un incendio o una descarga eléctrica.



- No coloque ningún objeto en la parte superior del cable y no lo deje enrollado.
- No mueva el televisor con el cable de alimentación conectado.
- Mantenga el cable de alimentación alejado del calor.
- Asegúrese de sujetar el enchufe cuando desconecte el cable de alimentación del tomacorriente. No tire del cable.


Pantalla LCD/LED

- Si bien la pantalla LCD/LED está fabricada con técnicas de alta precisión y un área de tiene píxeles efectivos del 99,99 %, o más, es posible que aparezcan algunos puntos negros o puntos brillantes (rojo, azul o verde) en la pantalla LCD/LED. Esta es una característica estructural del panel LCD/LED y no es una señal de malfuncionamiento.
- La pantalla LCD/LED está fabricada con tecnología de alta precisión y, con el fin de producir un rendimiento y calidad de la imagen de alto nivel, la luz de fondo de este televisor está ajustada para maximizar el brillo del televisor. Sin embargo, puede que a veces el brillo no sea constante cuando el televisor LCD/LED se está utilizando en una sala muy oscura sin retroiluminación o con una pantalla en blanco. Esta condición es normal y no es una señal de malfuncionamiento del televisor. Para mejorar esta condición, se puede cambiar el modo de imagen, ajustar la retroiluminación, activar el sensor de luz o encender la administración de energía.
- Evite exponer la pantalla LCD/LED a la luz solar directa. Esto puede provocar daños en el panel.
- No presione o raye la pantalla LCD/LED ni coloque objetos en el dispositivo. La calidad de la imagen podría verse afectada o el panel LCD/LED podría dañarse.
- Si el televisor se utiliza en un lugar frío, es posible que se vea una mancha en la imagen o que la imagen se oscurezca. Esto no indica un defecto. Este fenómeno desaparecerá a medida que el televisor se calienta.
- El efecto de imágenes fantasmas puede aparecer durante la visualización continua de imágenes estáticas. Esto desaparecerá después de un tiempo.
- La pantalla y el gabinete se calientan cuando el televisor está en uso.
- Evite rociar repelente de insectos o cualquier sustancia volátil sobre la pantalla.
- Evite el contacto prolongado con materiales de caucho o plástico.

Características de la retroiluminación

Todos los televisores AOC pasaron por pruebas y controles estrictos antes de su envío. Puede dar por hecho que priorizamos la calidad de nuestros televisores para que no sufra ningún inconveniente mientras ve su televisor. Sin embargo, tenga en cuenta que el sangrado de la retroiluminación ("efecto Mura") o la irregularidad de brillo de la luz de fondo que solo se puede observar en imágenes oscuras o en una sala muy oscura y tenue se consideran dentro de las especificaciones del televisor. Tales incidencias no representan un deterioro ni se considerarán un defecto del televisor. Por lo tanto, lamentamos que no se puedan aceptar reclamos de esta naturaleza por garantía, servicio gratuito, reemplazo o reembolso dentro o fuera del período de garantía.

Panel roto



No arroje ningún objeto hacia el televisor. El impacto puede romper la pantalla de vidrio y causar lesiones graves.


Si la superficie de la pantalla del televisor se ha agrietado, no toque el televisor hasta desenchufarlo del tomacorriente. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

En el caso de rotura del panel o filtración de cristal líquido

Puede haber filtración de fluido de cristal líquido desde un panel de LCD/LED roto.

No toque el cristal roto o el cristal líquido con las manos desprotegidas, o con las manos que tienen cortes o heridas abiertas, ya que esto puede causar irritación de la piel o envenenamiento. Este líquido puede causar irritación de la piel o envenenamiento. Asegúrese de esquivarlas de vidrio o de cristal líquido no entren en los ojos o la boca. En caso de contacto accidental, lave bien el área con agua y consulte a un médico.

Cableado




Para su seguridad, cuando conecte periféricos, primero desenchufe el televisor del tomacorriente. Tenga cuidado de no enredarse con los cables. Esto podría dañar el televisor.

Descarga eléctrica



No toque el cable de alimentación de CA con una mano húmeda, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.


Tormentas eléctricas




Para maximizar la protección del televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a utilizarse durante un largo período, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente y desconecte la antena. Esto evitará daños al televisor producto de rayos o subidas de voltaje.

Gabinete

- Limpie el gabinete del televisor con un paño suave y seco.
- Los orificios de ventilación pueden acumular polvo con el paso del tiempo. Para garantizar una ventilación adecuada, recomendamos eliminar el polvo periódicamente (una vez al mes) con una aspiradora.



- Los adhesivos que se utilizan en la pantalla del televisor pueden dejar marcas al retirarlas. Limpie la pantalla para ver televisión.
- Cuando se realiza la limpieza, el borde exterior y la pantalla del televisor pueden rayarse. Para evitar rayones, limpie el borde exterior y la pantalla cuidadosamente con un paño suave.



Información sobre reciclaje



El uso de este símbolo en el producto o en el paquete indica que no puede tratarse como residuo doméstico.

Cuando se asegura de que este equipo se desecha y recicla correctamente, está ayudando a preservar nuestros recursos naturales y proteger la salud humana y el medio ambiente.

Pilas

Algunas pilas contienen sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente y, por lo tanto, deben desecharse correctamente. No deseché las pilas en los residuos domésticos y no las incinere.

Advertencia

Puede haber una explosión si las pilas o baterías se sustituyen de forma incorrecta. Sustitúyalas con modelos similares o equivalentes.

Las pilas y baterías instaladas o los paquetes de estas no deberán ser expuestos al calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o elementos parecidos.

Advertencia sobre teléfonos móviles

Para evitar interferencias en la imagen o el sonido, problemas de funcionamiento o incluso dañar el televisor, mantenga el teléfono móvil lejos del dispositivo.

Comprobación de seguridad

Una vez finalizado el mantenimiento o la reparación, pida al técnico que lleve a cabo comprobaciones de seguridad de rutina, según lo especificado por el fabricante, para determinar que el televisor esté funcionando en condiciones seguras. También consulte con el servicio calificado sobre cómo desechar el televisor.

Información adicional

Gracias por comprar este televisor de alta definición AOC. La calidad de la imagen que ve es tan buena como la señal que recibe. Para disfrutar los impresionantes detalles de su nuevo televisor AOC, debe tener acceso a transmisiones de programación en alta definición. El televisor AOC puede recibir y mostrar programación en alta definición de:

- Una antena exterior donde hay transmisión de alta definición.
- Suscripción a televisión por cable de alta definición.
- Suscripción a un combo satelital de alta definición.
- Aparatos de Blu-ray™ u otros equipos externos.

Comuníquese con su proveedor de cable o satélite para obtener información sobre recepción de señal de alta definición.

Limpieza

Limpieza del enchufe del cable de alimentación de CA

Saque el enchufe del cable de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto de polvo o humedad, el aislamiento puede deteriorarse y provocar un incendio.

Limpieza de la superficie o el gabinete de la pantalla del televisor

Atención:

- Desconecte el cable de alimentación de CA para evitar descargas eléctricas durante la limpieza.
- No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto.

Superficie de la pantalla


- Para quitar el polvo de la pantalla, límpiela cuidadosamente con un paño suave. Las manchas persistentes se pueden eliminar con un paño ligeramente humedecido en una solución de jabón suave y agua tibia. Nunca utilice solventes fuertes, como diluyentes o bencina, para la limpieza.
- Si utiliza un paño con tratamiento químico, siga las instrucciones del envase.
- Aplique el líquido en un paño suave, de modo que se humedezca levemente, y realice movimientos circulares con cuidado sobre la pantalla. No aplique el líquido directamente sobre la pantalla, ya que este puede gotear y dañar los componentes internos de la unidad.

Cuando no esté en uso




Si no va a utilizar el televisor durante unos pocos días, debe desenchufarse por razones ambientales y de seguridad. El televisor no se desconecta de la fuente de alimentación con tan solo apagarlo. Para desconectarlo completamente, desenchufe el cable del tomacorriente.

Sobrecarga



Este aparato de televisión requiere una fuente de 110~240 V CA. No conecte varios dispositivos al mismo tomacorriente, esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Equipo opcional



No instale ningún equipo opcional demasiado cerca del televisor. Deje una distancia de al menos 30 cm del televisor.

Si instala un VCR frente o detrás del televisor, la imagen podría distorsionarse. Es posible que se produzca distorsión o ruido si el televisor está colocado cerca de algún equipo que emita radiación electromagnética.

Accesorios pequeños




Guardar los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños.

Antenas

Conexión a tierra de la antena exterior

Si se conecta una antena exterior al receptor, asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado a tierra correctamente. Esto proporcionará cierta protección contra subidas de voltaje y permitirán la disipación de cualquier carga estática. Vea la siguiente figura:



Interferencia magnética




Los altavoces del televisor tienen fuertes imanes que generan un campo magnético. Mantenga los elementos susceptibles alejados de los altavoces.

Sonido



Es normal que el televisor emita sonidos ocasionales de chasquido o estallido, especialmente cuando está encendido o apagado. Pero si se escucha de forma continua o frecuente un sonido de chasquido o estallido cuando el televisor está encendido, apáguelo y consulte a su distribuidor o servicio técnico.

Transporte del televisor



Transporte el televisor como se especifica.

Para evitar que el televisor se caiga y cause lesiones, asegúrese de seguir estos pasos:

- Antes de mover el televisor, desconecte todos los cables.
- Para cargar un televisor grande, se necesitan dos o más personas.
- Cuando transporte el televisor, coloque las manos como se muestra en la figura y sosténgalo con seguridad. No toque la pantalla LCD/LED.
- Si intenta levantar o mover el televisor, sosténgalo desde debajo. No coloque las palmas de las manos directamente sobre la pantalla.
- Cuando lo transporte, evite sacudidas, vibraciones o fuerza excesiva.



Ventilación


Las aberturas y salidas de ventilación del televisor existen para proporcionar ventilación y asegurar un funcionamiento confiable del dispositivo y también protegerlo contra sobrecalentamiento. No cubra o bloquee las salidas y aberturas de ventilación.

Para asegurar una ventilación adecuada, siga estas instrucciones:


- No instale el televisor volteado o al revés. No bloquee las aberturas de aire, ni lo coloque sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar.
- No instale el televisor en un espacio reducido, como una estantería o un armario empotrado, a menos que se proporcione una ventilación adecuada.

Deje un espacio alrededor del televisor, como se muestra abajo.


Instalación en la pared



Instalación base



Para evitar lesiones, este aparato debe estar sujeto firmemente al piso o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.



Nunca instale el televisor en un lugar donde la circulación del aire se vea obstaculizada de alguna forma.

Objetos y aberturas de ventilación

Nunca introduzca nada por las aberturas o salidas de ventilación del gabinete del televisor. Podrían tocar lugares que tienen alto voltaje y ocasionar un incendio o una descarga eléctrica. No coloque objetos sobre el televisor.

Humedad

Humedad y objetos inflamables



- El televisor no debe quedar expuesto a salpicaduras o goteos. No coloque recipientes con líquido, como floreros, encima del televisor.
- No coloque el televisor cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, piscina, etc.
- No permita que el televisor se moje. No derrame ningún tipo de líquido en él. Si salpica cualquier líquido en el televisor o cae algún objeto en él, apáguelo inmediatamente y pida a un profesional calificado que lo revise.
- Para prevenir incendios, mantenga objetos inflamables o llamas expuestas, por ejemplo, velas, alejados del televisor.

Reparación



Nunca intente reparar el televisor usted mismo, si el gabinete está abierto habrá peligro de alto voltaje y otros peligros.

Llame a personal de servicio calificado para realizar la reparación.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico utilice piezas originales correctas según lo que especifique el fabricante.