


PHILIPS

Televisión
Guía de inicio rápido
58PUD7310/77

Industria Argentina



1 A 	2 B 	3 	A Instalación en el escritorio B Instalación en la pared Distancia recomendada con la pared 										
A B <table border="1"><thead><tr><th>Diagonal (pulgadas/cm)</th><th>X (mm)</th><th>Y (mm)</th><th>Tamaño del tornillo</th><th>Largo del tornillo (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>58" / 146</td><td>300</td><td>300</td><td>UP:M6 DOWN:ST6</td><td>20.5-32 8-11.5</td></tr></tbody></table> 	Diagonal (pulgadas/cm)	X (mm)	Y (mm)	Tamaño del tornillo	Largo del tornillo (mm)	58" / 146	300	300	UP:M6 DOWN:ST6	20.5-32 8-11.5	Distancia recomendada con la pared 	4 Conectate www.philips.to/smartTV La aplicación Philips Smart TV te permite cambiar de canal y ajustar el volumen, como si fuera un control remoto.	5 Registro y Soporte www.philips.com/TVsupport Registra tu televisor, obtén más información, descarga el manual de usuario y recibe asistencia.
Diagonal (pulgadas/cm)	X (mm)	Y (mm)	Tamaño del tornillo	Largo del tornillo (mm)									
58" / 146	300	300	UP:M6 DOWN:ST6	20.5-32 8-11.5									




1



Para instalar las pilas deslice la tapa del compartimiento por encima

2





Use 2xAAA
R03P 1.5V (incluido)

3




Desliza la tapa del
compartimento de
vuelta al lugar


1
2
3
4

i


English Read the safety instructions.
Español Lea la información de seguridad.



<=1m



Hey Google



All trademarks and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips logo are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision
Europe B.V., a company registered in Europe B.V. in the warrantor in relation to this product.
2025 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com/welcome